

The logo for 'auto WATCH' is displayed in a white, bold, sans-serif font. The word 'auto' is on the top line and 'WATCH' is on the bottom line, both centered within a solid black rectangular background.

CENTRU pentru INSTALATII :



Distribuitor unic pentru ROMANIA
ELECTRONIC TUDOR S.R.L.
Calea Grivitei No.198 - Sector 1- Cod Postal 76211 - Bucuresti
Tel:(01)222 8189 Fax:(01)222 8425
<http://www.electrictudor.ro>

The logo for 'auto WATCH' is displayed in a white, bold, sans-serif font. The word 'auto' is on the top line and 'WATCH' is on the bottom line, both centered within a solid black rectangular background.

SISTEME de SECURITATE
PROFESIONALE

**345
CLAM**

ALARMA AUTO
UP-GRADE
INCUIERE CENTRALIZATA

MANUAL de UTILIZARE



Electronic Tudor S.R.L.

BUCUREȘTI - Sect.1; Calea Grivitei 198 - Tel: 01 222.8189/ Fax: 01 222.8425; Str. Elanului 16 - Tel : 01 667.8669
<http://www.electronic tudor.ro> E-mail : tudor@electronic tudor.ro

CERTIFICAT DE GARANTIE

Sistemele de securitate sunt garantate a fi fără defecte de material sau fabricatie

TERMEN DE GARANTIE : PE VIATA

ALARMĂ AUTO "AUTOWATCH" - Model 345 CLAM

Data vânzării (instalării).....Marca Autovehicul.....

Nr. Inmatriculare.....

Cumpărător.....Semnătura.....

CONDITII DE GARANTIE

- Produsele AUTOWATCH sunt garantate a fi fara defecte de fabricatie si functionare, garantia este valabila numai daca sistemul este instalat de firmele autorizate de importator.
- Demonstratia de bună functionare si modul de utilizare au fost făcute cumpărătorului de reprezentantul firmei care a instalat sistemul.
- Garantia începe de la data vânzării (instalării) sistemului de alarmă.
- Durata medie de utilizare a produsului -în conditii de utilizare normală este de 10 ani
- Garantia se anuleaza în urmatoarele cazuri: instalare necorespunzatoare, orice tip de interventie neautorizată asupra instalatiei sau componentelor sistemului , utilizarea incorectă a produsului, defectarea produsului în orice tip de accident, infiltratii de apă sau produse ce conduc la deteriorarea sistemului, la schimbarea sistemului de pe un autovehicul pe altul, la schimbarea proprietarului sau vanzarea autovehiculului defectiuni provocate de distrugerii accidentale sau voite, complectarea incorecta sau pierderea Certificatului de Garantie.
- Interventiile de service în garantie vor fi solutionate în maxim 10 zile lucratoare de la înregistrarea defectului.
- Certificatul de garantie trebuie păstrat si prezentat în cazul oricărei interventii în perioada de garantie.
- Drepturile consumatorilor sunt reglementate de O.G. 21/1992 si H.G. 394/1995.

REPARATII EXECUTATE ÎN PERIOADA DE GARANTIE

Nr.	Data Intrării	Data Iesirii	Defectul Constatat	Semnătură client
1				
2				
3				

Electronic Tudor S.R.L.

Instalator Autorizat.....

Semnatura.....

LS

4.0 LEDUL (LUMINA de STARE a ALARMEI)

Ledul montat într-un loc cu vizibilitate maxima indica starea sistemului de alarma.

Cand usile sunt incuiate de la telecomanda, ledul va clipi rapid timp de 40 sec., reprezentand perioada de armare. Odata ce alarma este complet armata, ledul va clipi o data la 1secunda. Cand alarma este dezarmata ledul va fi stins.

5.0 CONFIRMARI la 'ARMARE' si 'DEZARMARE' (ON & OFF)

Modulul CLAM indica optic si acustic cand alarma este ARMATA (ON) si DEZARMATA (OFF).

Cand alarma este armata, semnalizarile (sau luminile de pozitie vor clipi o data si sirena va suna o data.

Cand alarma este dezarmata, semnalizarile (sau luminile de pozitie) vor clipi de doua ori si sirena va suna de doua ori.

Daca claxonul va fi folosit in locul sirenei indicatia dezarmarii nu va fi data acustic.

6.0 LUMINA de INTERIOR

Funcția de comfort, lumina de interior reprezinta aprinderea plafonierei pentru 30sec. dupa dezarmare. Daca contactul va fi pus inaintea expirarii celor 30sec. lumina se va stinge.

7.0 IMOBILIZATORUL

Chiar daca vehiculul este dotat cu immobilizator, alarma va ofera un circuit de immobilizare suplimentar pentru o mai mare Securitate.

**DO NOT LEAVE YOUR IGNITION KEYS
OR KEY-TAG IN THE VEHICLE**

3.1 INTRODUCEREA CODULUI DE URGENTA

Codul (numarul) format din 5 cifre se afla pe cartela. Fiecare cifra este introdusa individual utilizand cheia de contact. Codul va fi introdus dupa cum urmeaza, spre exemplu codul (numarul) "46032":

1. In timp ce ledul clipeste (deoarece alarma este armata), puneti contactul pe PORNIT. Ledul va ramane APRINS.
2. Puneti contactul pe OPRIT si ledul va incepe sa clipeasca. Numarati clipirile. Dupa 4 clipiri, puneti contactul pe PORNIT. Ledul va ramane aprins - prima cifra a fost introdusa.
3. Puneti contactul pe OPRIT si ledul va incepe sa clipeasca. Numarati clipirile. Dupa 6 clipiri, puneti contactul pe PORNIT. Ledul va ramane aprins - a doua cifra a fost introdusa.
4. Puneti contactul pe OPRIT si ledul va incepe sa clipeasca. Numarati clipirile. Dupa 10 clipiri, puneti contactul pe PORNIT. Ledul va ramane aprins - a treia cifra a fost introdusa. Zero este reprezentat de 10 clipiri.
5. Puneti contactul pe OPRIT si ledul va incepe sa clipeasca. Numarati clipirile. Dupa 3 clipiri, puneti contactul pe PORNIT. Ledul va ramane aprins - a patra cifra a fost introdusa.
6. Puneti contactul pe OPRIT si ledul va incepe sa clipeasca. Numarati clipirile. Dupa 2 clipiri, puneti contactul pe PORNIT. A cincea cifra a fost introdusa. Alarma va dezarma automat, semnalizarile vor clipi de doua ori si sirena va suna de doua ori confirmand ca alarma a fost dezarmata.

PRODUCT GUARANTEE

PFK ELECTRONICS (PTY) LTD. AND KNIGHTWATCH LIMITED GUARANTEE THE UNIT FOR A PERIOD OF TWO YEARS. FAILURE DUE TO INCORRECT INSTALLATION, FAULTY CONNECTIONS OR ACCIDENTS OR DAMAGES TO EITHER VEHICLE OR THE UNIT IS NOT COVERED BY THE GUARANTEE. THE GUARANTEE IS LIMITED TO THE REPLACEMENT OF FAULTY PARTS OR COMPONENTS IN THE REPAIR OF THE UNIT - THE GUARANTEE BECOMES NUL AND VOID IF THE UNIT HAS BEEN TAMPERED WITH, REPAIRED OR DAMAGED BY UNAUTHORISED PERSONS.

**A QUALITY
PRODUCT FROM
KNIGHTWATCH LTD.**

INDEMNITY

PFK ELECTRONICS (PTY) LTD. AND KNIGHTWATCH LIMITED INDEMNIFY THEMSELVES AGAINST ANY CLAIMS OR DAMAGES ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM THE USE OF ANY OF THEIR ALARM/IMMOBILISER DEVICES AND/OR FAILURE ALBEIT DUE TO DESIGN MANUFACTURE, QUALITY, COMPONENTS, RECOMMENDED INSTALLATION TECHNIQUES AND ANY CONSEQUENTIAL CLAIMS BY A THIRD PARTY, ACCIDENT, FIRE THEFT, INSURANCE OR VEHICLE MANUFACTURERS GUARANTEE OR FOR ANY REASON WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM THE USE OR INSTALLATION OF THEIR PRODUCTS.

IINTRODUCERE

Felicitari pentru alegerea alarmei auto AUTOWATCH "345 CLAM". Microprocesorul care controleaza sistemul, va "up-gradati" sistemul de incuier centralizata si immobilizatorul deja existente ale masinii dvs., si le va completa cu alarma si immobilizator fara a fi nevoie de telecomenzi suplimentare.

NOTA IMPORTANTA

Asigurati-va ca a-ti primit cartela cu Codul de Urgenta (PIN - Personal Insurance Number) format din 5 cifre. Acest cod se va utiliza in caz de urgenta pentru a dezarma vehiculul. Memorati codul si puneti cartela intr-un loc sigur. (Vezi paragraful 3.0 pentru introducerea codului).

FUNCTII

1.0 ARMAREA SI DEZARMAREA

Pentru armarea si dezarmarea sistemului de alarma, utilizati telecomanda originala a masinii pentru incuierea si descuierea vehiculului. Alarma CLAM va monitoriza starea incuierii centralizate si va arma sau dezarma imediat.

La marea majoritate ale sistemelor avansate de incuiere centralizata monitorizarea sistemului de catre CLAM va preveni armarea/dezarmarea prin incuierea/descuierea vehiculului din interior sau folosind cheia in broasca usii.

2.0 PROTECTIE

Sistemul utilizeaza o gama diversa de senzori de miscare pentru a proteja vehiculul.

De fiecare data cand alarma este armata, fiecare senzor va fi limitat sa actioneze alarma (sirena) de trei ori inainte de a fi izolat.

Aceasta este necesara pentru reducerea poluarii sonore si pentru evitarea deranjarii vecinilor.

2.1 USI, CAPOTA MOTOR SI PORT-BAGAJ

Alarma va suna daca orice usa, capota motor sau port-bagajul sunt deschise atat timp cat alarma este armata, si cu conditia ca acestea sa fie conectate la alarma.

2.2 SENZORI DE MISCARE

Sistemul de alarma poate utiliza o gama diversa de senzori de miscare cum ar fi :

ultrasonic, impact, radar sau o combinatie a acestora, pentru a completa protectia vehiculului dvs.

2.3 IZOLAREA SENZORILOR DE MISCARE (PENTRU UN CICLU ARAMAT/DEZARMAT)

Daca aveti instalat un senzor de miscare si doriti sa armati sistemul, dar persoane sau animale sa ramana in vehicul, puteti izola senzorul de miscare executand urmatoarea secventa :

Puneti contactul pe PORNIT si OPRIT de 3 ori la rand intr-o perioada de 6 secunde, cand alarma este in stare dezarmata. Sirena va suna (diferit) si semnalizarile (sau luminile de pozitie) se vor aprinde indicand ca senzorul a fost izolat.

Incuiati vehiculul din telecomanda si alarma va arma cu senzorul de miscare izolat.

Izolarea senzorului de miscare va fi anulata la dezarmarea si armarea viitoare.

Senzorul de miscare ultrasonic poate fi activat de vant. Daca aveti un senzor de miscare ultrasonic montat si doriti sa activati alarma cu geamurile deschise, asigurati-va ca a-ti izolat senzorul.

3.0 PROCEDURA DEZARMARII DE URGENTA

Daca nu reusiti sa dezarmati alarma cu telecomanda (ex. bateriile telecomenzii sunt consumate), puteti dezarma alarma utilizand Codul de Urgenta (PIN) format din 5 cifre.

Alarma va suna cand ve-ti deschide usa dar acest lucru nu va va impiedica sa introduceti codul si sa dezarmati alarma.